

製品番号 811 254

製品取扱説明書

製品仕様

アダプター(非付属)

インプット DC5V/1.5A min -2.0A

ワイヤレスチャージ

アウトプット DC5V/1.0A-5W

許容範囲距離 \leq 2-3mm (プラスチック面から)

\leq 5mm (レシーバーカードから)

充電効率；75%-80%

ワイヤレス充電対応機種； Samsung Note5, S6 edge+, S7, S7 edge+, S8 and S8+ / Iphone 8 and X
Iphone 5, 6 と 7 はワイヤレス充電レシーバーで充電可能 (レシーバー非付属)

警告；電気ショックを防ぐためプラグがソケットにきちんと挿入されていることを確認してください。火災や電気ショックのリスクを減らすため雨や湿気下にさらさないでください。

注意；こちらの製品はおもちゃではありません。子供の手の届かないところで使用してください。

iPhone 5, 6 と 7 充電レシーバー； レシーブカードは iPhone に接続し、背面に固定してください。(レシーバー非付属)



- 1..マイクロ USB 接続部位-USB ケーブル付属
- 2.ライト ON/OFF ボタン
- 3.電源ボタン ON/OFF
- 4.チャージャー；あなたのスマートフォン置く場所

マグネット(磁石)や電磁式カードをスマートフォンとワイヤレスチャージャーの間に置かないでください。充電が完全にされないだけでなく、熱によるダメージの可能性がります。

製品を安全にお使いいただくために

1. 取扱説明書を熟読すること。-製品をご使用になる前にすべての項目を確認してください。
2. 使用法を厳守すること。-安全に、また長期間使用するためにも使用方法に従ってください。
3. 警告-製品についての警告や注意のサインは使用について言及しています。
4. 使用方法に従うこと。使用方法に沿って使用してください。
5. 水気の近くでの使用はしないでください。例) 洗面所、お風呂、台所、プール
6. 平面で使用してください(禁止例) ベッド、ソファまたはカーペットの上での使用はしないでください。
7. 熱-熱源から遠ざけて使用してください。例) ヒーター、ストーブ、熱機械
8. 電力源-ラベルに書いてあるもの以外の電圧で電力供給をしないでください。不安な場合は製品販売者または電力会社に確認してください。バッテリーで稼働する場合は取扱説明書をよく読みそれに従ってください。
9. 電源コード-人が歩かない場所や物が置かれない場所に設置し、コードやプラグに十分に注意を払ってください。
10. クリーニング-電源部分は製造者によってクリーニングされる必要があります。
11. 以下の状況では使用しないでください。電源コードが使用されない状態で長期間放置されたとき。
12. 製品と液体侵入-製品に液体がかからないように、パッケージ内に液体が入らないようにしてください。
13. 修理-電源を抜いた状態で個人使用に限り以下の条件を確認してください
 - a) 電源コードまたはプラグが損傷している場合
 - b) 液体が製品内に入ってしまった場合、もしくは何かが製品へ落下した場合
 - c) 雨や水にさらされた場合
 - d) 使用方法に従ったにもかかわらず、製品が稼働しない場合。
 - e) 落下などにより損傷がみられる場合
 - f) 仕様に関し明らかな違いがみられる場合
14. サービス-すべてのサービスは製品が個人使用される場合に限り実行されます。
15. お手入れ方法-電源プラグを壁から抜いて液体やエアロゾルクリーナーの使用は避けてください。乾いた布を使用してください。
16. 電気系統-雷による損傷を防ぐためまた長期間にわかり使用されなかった場合、壁からプラグを抜き、アンテナやケーブルシステムを非接続にしてください。製品の電気系統ダメージを防ぎます。
17. 安全チェック-製品を修理した際には技術士に安全チェックを行うよう指示してください。
18. 配線-延長コードやタコ足配線での使用は火災や電気ショックのリスクにつながります。
19. 製品の不良に関して-製品のリセットを行ってください（接続を一度解除してください；電源の供給が必要な場合があります）
20. AC/DC アダプターは湿性の高い場所または水滴がかかる場所、花瓶などの液体に満たされたものにさらされることがないようにしてください。
21. 電源入力を完全に切断するには、AC / DC アダプターを主電源から抜く必要があります。
22. AC/DC アダプターと装置を遮ったり、使用中にアクセスされることを避けてください。
23. バッテリーは、日光や火など過度な熱を発生するものに近づけないでください。
24. 周囲 5 c m には換気のため何も置かないでください。
25. 換気口が新聞やテーブルクロス、カーテンでふさがれないようにしてください。
26. キャンドルやろうそくなどを機器の上に置かないでください。
27. バッテリーを破棄する場合は環境に配慮してください。
28. 製品を一般的な温度下で使用してください。
29. 正常元が許可したバッテリー、チャージャー、アクセサリを使用してください。
30. 濡れた手で製品を使用しないでください。
31. 落としたり、チャージャーや製品にダメージを与えないでください。
32. 子供や動物が噛んだりなめたりしないようにしてください
33. デバイスを分解、改造、修理しないでください。
34. クレジットカード、テレホンカード、通帳、搭乗券などの電磁カードは、磁気によって損傷する可能性があります



三角に囲まれた稲妻のようなマークは電気ショックの可能性があることを示唆しております。



注意；電気ショックのリスクを抑えるためカバーを取り外さないでください。製品使用に必要なパーツはこの中にはありません。



三角に囲まれた感嘆符のマークは使用やメンテナンスに関し重大なお知らせが書かれていることを示唆しております。

保障

こちらの製品の保証期間は2年です。お買い上げいただいた販売店様の販売印・お買い上げ年月日を必ずご確認ください。

誤った誤使用や不注意による故障または損傷、天災地変等による故障または損傷などには対応しておりません。

*取扱説明書は大切に保管してください。重要な情報が含まれております。

EMC tests: EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55022, EN55024

Teknofun states that this device complies with the essential requirements and other relevant provisions of directive 2014/53/UE. The declaration of conformity can be requested at hotline@teknofun-entertainment.eu Or 15 rue Beaujon 75008 PARIS France



HELLO KITTY

Sanrio
LICENSE



USED UNDER LICENSE.
SANRIO GMBH
©1976, 2018 SANRIO CO., LTD.

Made in PRC

© 2018 TEKNOFUN ALL RIGHTS RESERVED

© 2018 MADCOW ENTERTAINMENT FRANCE ALL RIGHTS RESERVED

<http://www.teknofun-entertainment.com>