




製品番号 811 110 ; 811 159


取扱説明書

電池の交換（下図参照）または付属 USB/マイクロ USB を使用してください



- ① 2 種類の光加減；最初のは固定で継続したライト、2つめは進行型ライト（光が少しづつ強くなります） ボタンを押して好きなモードでお使いください。

リモコン付きで離れた場所からの操作ができます



製品を使うにあたり、以下のことを了承して下さい；

1. こちらの製品は充電ができないバッテリーで稼働します。新しいものと使い古された電池を混ぜて使うことができません。電池は正しい方向で挿入される必要があります。
2. 使い古された電池は製品から取り除かれる必要があります。
3. 製品の特性上アルカリ電池の使用を推奨します。

## 保障

こちらの製品の保証期間は2年です。お買い上げいただいた販売店様の販売印・お買い上げ年月日を必ずご確認ください。

誤った誤使用や不注意による故障または損傷、天災地変等による故障または損傷などには対応しておりません。

\*取扱説明書は大切に保管してください。重要な情報が含まれております。



**HELLO KITTY**

**Sanrio**  
LICENSE



USED UNDER LICENSE.  
SANRIO GMBH  
©1976, 2018 SANRIO CO., LTD.

Made in PRC

© 2018 Teknofun All Rights Reserved

© 2018 Madcow Entertainment France All Rights Reserved

<http://www.teknofun-entertainment.com>

15 rue beaujon 75008 PARIS France